

För att ta av främre skidan
Viktigt! Ska endast utföras av behörig elektriker.
Se till att torken har svalnat innan detta förfa-
rande.

Removing the front ski
Important! Shall be performed by an authorized
electrician. Make sure that the dryer is cooled
before this operation.

For å ta av framstykket
Viktig! Skal kun utføres av elektriker. Pass på at
tørkeren er avkjølt før dette gjøres.

For at fjerne den forreste skinne
Viktig! Må kun udføres af en kvalificeret elektriker.
Sørg for, at håndklædetørreeren er kølet af først.

Tärkeää huomioda, kun poistat etuo-
san!
Varmista, että kuivain on jäähtynyt ennen toi-
menpidettä. Vain valtuutettu sähköasentaja saa
suorittaa toimenpiteen.

